

ナノスーパーWR 建築用

ナノスーパーWRの施工手順

準備

新築の場合は、初期強度発現後（コンクリート打設後 28 日目以降）にナノスーパー WR[建築用] を塗布してください。初期強度発現前に塗布すると、成分が表層部分で白く結晶化するおそれがあります。温度を確認（-20℃以上60℃以下）してください。

養生

ガラス、アルミ、化粧タイル、樋、手摺、自動車など。
※ガラス部分に付着すると、曇りが生じる場合があります。また、金属部分に液剤が付着すると変色するおそれがありますのでご注意ください。

下地処理

大きなクラック(0.3mm以上)やジャンカ等の補修を行ってください。

清掃、洗浄

アルカリ洗浄剤を使用し、高圧洗浄機及びブラシ等で施工面のカビや苔などの汚れを落としてください。
※酸性の洗剤を使用した場合は、必ず中和処理を行ってください。

塗布

ローラー、刷毛、噴霧器などを用いてナノスーパーWR[建築用]を均一に塗布します。飽和状態となるまでしっかりと塗布してください。2回塗り場合は、1回目の塗布完了後、塗布面が乾燥してから行ってください。
水養生（低圧散水）は不要です。

ナノスーパーWRの標準使用量

塗布対象	平米あたりの標準塗布量		塗布回数
コンクリート全般・吸水性タイル	5 ~ 8 m ² / ℓ	150 ~ 200cc / m ²	1 ~ 2回(2回推奨)
磁器タイル目地	10 ~ 15m ² / ℓ	80 ~ 100cc / m ²	1 ~ 2回(2回推奨)

※上記の使用量はあくまでも目安です。施工実施前に試験施工を行い、必要な使用量をご確認ください。

※タイル面に塗布する際は材質によって使用量が異なるため、事前に弊社または代理店までお問い合わせください。

ナノスーパーWRの注意事項

施工前の注意点

- 酸性の洗剤を使用した場合は、ナノスーパー WR[建築用] を塗布する前に必ず中和処理を行ってください。
- コンクリートの表面に剥離剤やフッ素コーティングが付着している場合は、噴霧器の使用を避け、必ずローラーか刷毛を使用してください。
- 屋外での施工時には、降雨（雪）時や、施工直後に降雨（雪）が予想される場合を避けてください。
- コンクリートの状態によって必要な塗布量が異なります。必ず事前に試験施工を行い、飽和状態（ナノスーパー WR[建築用] が浸透する上限量）を確認してください。
- 乾燥時間は素地や構造物の状態により異なります。
- 噴霧器を屋外で使用の際は、液剤が飛散する恐れがありますのでご注意ください。また金属やガラス部分に付着しないよう養生を行ってください。
- 材質により変色のおそれがあります。必ず試し塗りをしてからお使いください。
- 水養生は不要です。

使用時の注意点

- 使用可能な環境は -20℃ ~ +60℃ です。
- 使用前に容器をよく振ってください。

施工時・保管上の注意点

- 施工時は換気に十分に注意してください。
- 施工時には保護眼鏡や防護マスク、作業用手袋を着用してください。
- 火気および高温物質のある場所で使用したり保管しないでください。
- 使用後は蓋をしっかりと閉め、温度変化の少ない暗所で保管してください。0℃以下の場所には保管しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 皮膚等に付着した場合は、直ちに石鹸等を用いて洗い流してください。

* その他の詳細については安全データシート (MSDS) をご覧ください。

販売元

荻野化成株式会社

本 社 〒239-0835 横須賀市佐原4-9-2 TEL 046-834-1611 / FAX 046-836-4873
 横浜支店 〒234-0054 横浜市港南区港南台2-8-5 TEL 045-830-5871 / FAX 045-830-5872
 青葉営業所 〒226-0022 横浜市緑区青砥294-1 TEL 045-937-5505 / FAX 045-937-1620
 東京営業所 〒144-0046 大田区東六郷2-1-8 TEL 03-5480-1666 / FAX 03-5480-1676
 URL: www.oginokasei.co.jp